

100分デジタルタイマ AD-5703

●
100
分
タイ
マ

料理、お菓子作りをしたい人のための…
簡単に時間を計りたい人のための…

●
強
力
マ
グ
ネ
ッ
ト
付
・
イ
ー
ゼ
ル
ス
タ
ン
ド
内
蔵

ご使用前に

- ・お使いになる前に、表示部のデモシールと電池部の絶縁テープを外してください。
- ・電池を誤って飲み込むことのないよう、機器及電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ場合は直ちに医師と相談してください。

●**タイマの設定**

「MIN」(分)、及び「SEC」(秒)のボタンを押して、時間(タイマ設定値)を設定します。ボタンを押すごとに表示がかわります。
又、3秒以上連続してボタンを押すと表示が連続してかわります。

●**スタート/ストップ**

タイマ設定値が表示されている時に、「START/STOP」ボタンを押すと、カウントダウン動作を開始します。再び「START/STOP」ボタンを押すと停止します。

●**ブザー**

カウントダウンが完了すると、ブザーが30秒間鳴ります。「MIN」又は「SEC」ボタンを押すとブザーが鳴り止みます。

●**タイマ設定値のクリア**

カウントダウン動作を停止後、「MIN」と「SEC」ボタンを同時に押すとタイマ設定値がクリアされ、表示が“0000”になります。

●**タイマ設定値の保持**

タイマ設定値はクリアしなければ、保持されています。“0000”までカウントダウン動作完了後「START/STOP」ボタンを押すと、タイマ設定値が表示されます。

●**電池の交換**

裏側の電池蓋をスライドさせて開けてください。電池の極性(+)を良く確認して交換してください。付属の電池はモニタ用ですので1年未満で消耗する場合があります。