

## 20時間デジタルタイマ AD-5704

●  
20  
時  
間  
タ  
イ  
マ

料理、お菓子作りをしたい人のための…  
簡単に時間を計りたい人のための…

●  
強  
力  
マ  
グ  
ネ  
ッ  
ト  
付  
・  
イ  
ー  
ゼ  
ル  
ス  
タ  
ン  
ド  
内  
蔵

ご使用の前に

- ・ お使いになる前に、表示部のデモシールと電池部の絶縁テープを外してください。
- ・ 電池を誤って飲み込むことのないよう、機器及電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ場合は直ちに医師と相談してください。

● タイマの設定

「HOUR/CLEAR」(時)、及び「MIN」(分)のボタンを押して、時間(タイマ設定値)を設定します。ボタンを押すごとに表示が変わります。又、3秒以上連続してボタンを押すと表示が連続してかわります。

● スタート/ストップ

タイマ設定値が表示されている時に、「START/STOP」ボタンを押すと、カウントダウン動作を開始します。再び「START/STOP」ボタンを押すと停止します。カウントダウン動作中は“:”表示が点滅します。

● ブザー

カウントダウンが完了するとブザーが鳴ります。「HOUR/CLEAR」又は「MIN」ボタンを押すとブザーが鳴り止みます。

● タイマ設定値のクリア

カウントダウン動作を停止後、「HOUR/CLEAR」ボタンを同時に押すと、タイマ設定値がクリアされ、表示が“0:00”になります。

● 電池の交換

裏側の電池蓋をスライドさせて開けてください。電池の極性(+)を良く確認して交換してください。付属の電池はモニタ用ですので1年未満で消耗する場合があります。