



AD-5705BK / AD-5705RE

デジタルタイマー

タイマー取扱説明書

※本製品は操作終了後、10分経過すると自動的に電源が切れる省電力構造になっております。
お使いになる際、表示が消えている場合には電源を入れてからご使用ください(カウント中を除く)
電源はどのボタンを押しても入れることができます。
※時計表示とタイマー表示の切り替え:「時計/タイマー」ボタンを押します。

● 製品仕様

表示方法	: 液晶デジタル 4桁
アラームセット時間	: 最小10秒 最大99分50秒
アラーム時間	: 電子音 約1分
防滴性能	: JIS C0920 防滴Ⅱ型
オートパワーオフ	: キー入力及びタイマー未動作時、約10分後電源オフ
常温時精度	: 月差90秒以内
電池	: CR2032(リチウム電池)1個
動作環境	: 0~40℃、85%RH以下(ただし、結露しない事)
保存環境	: -10~50℃、85%RH以下(ただし、結露しない事)
寸法	: 82(W)×82(H)×15(D)mm
本体材質	: ABS樹脂

● カウントダウン機能

- 「時計/タイマー」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 「リセット」ボタンを押して表示を「0000S」にします。
- 「10分」「1分」「10秒」ボタンを押して時間をセットします。
例1) 21分30秒とセットする場合:「10分」ボタンを2回押す→「1分」ボタンを1回押す→「10秒」ボタンを3回押す
例2) 5分とセットする場合:「1分」ボタンを5回押す
例3) 40秒とセットする場合:「10秒」ボタンを4回押す
- 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントダウンが始まります。
セット時間になるとアラームが約1分間鳴り、ランプが点滅します。
(セット時間が5分を超えるときは、10分前と5分前にブリアラームが鳴って知らせます。)
- アラームを止めるときには、どのボタンを押しても止まります。
(リピート機能:アラームを止めるとき「リセット」ボタン以外のボタンを押すと、もとの設定時間に戻ります。)
- カウントダウン中「スタート/ストップ」ボタンを押すと一時停止することができます。
続けてカウントダウンする場合には再度「スタート/ストップ」ボタンを押してください。
- カウントダウン中「時計/タイマー」ボタンを押すと時計表示になりますが、
カウントダウンは進行し続け、セット時間になるとアラームが鳴ります。

● カウントアップ機能

- 「時計/タイマー」ボタンを押してタイマー表示にします。
- 「リセット」ボタンを押して「0000S」表示にします。
- 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが始まります。
- 「スタート/ストップ」ボタンを押すとカウントアップが停止します。

※本製品は防滴構造になっていますが、防水タイプではありませんので、
水中に入れたり水洗い等は避けてください。

※保証書は本台紙内側に印刷されています。

※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

■ 時計のセット方法

- 「時計/タイマー」ボタンを押して時計表示にします。
- 「時計/タイマー」ボタンを5秒以上押し続けると「時」が点滅します。
- 「10秒」ボタンを押して、午前「A」、午後「P」、24時間表示「24」を切り替えます。
- 「10分」「1分」ボタンを押して「時」を合わせます。
※「10分」ボタンは1回押すごとに10時間ずつ進みます。
「1分」ボタンは1回押すごとに1時間ずつ進みます。
- 「スタート/ストップ」ボタンを押すと「分」が点滅します。
- 「10分」「1分」ボタンを押して「分」を合わせます。
※「10分」ボタンは1回押すごとに10分ずつ進みます。
「1分」ボタンは1回押すごとに1分ずつ進みます。
- 「時計/タイマー」ボタンを押してセット完了です。

■ 電池交換

- 裏面の電池カバーをコイン等で取り外します。
- 古い電池を抜き取り、新しい電池の平らな面「+」を上にして入れます。
電池の裏表を間違えると液漏れ等が発生する恐れがありますのでご注意ください。
- 電池カバーを閉じます。
※電池カバーを閉じる際は、パッキンが正常にセットされていることをご確認ください。
※電池は逆に入れますと正常に動作しないばかりか故障の原因になります。

■ 電池寿命

このタイマーは新しい正常な電池を組み込んだ場合、約1年間動作します。
(1日30秒アラームを鳴らした場合)

製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

★製品についてのお問い合わせと注意

- 本製品は防滴構造になっていますが防水タイプではありませんので、
水中に入れたり水洗い等は避けてください。
- 高温、多湿や磁気が多い場所に置かないでください。
- 加熱、分解、充電、改造、火中でのご使用は避けてください。
また、直射日光の当たる所での保管はしないでください。
- 落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください

★電池使用上のお願い

- 電池は幼児の手の届かないところに置いてください。
万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- 電池は必ず指定のものをご使用ください。
- 破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、火中への投入はしないでください。
- 環境保全のため、使用済みの電池はお住まいの地域の条例に基づいて処理するようにお願いします。