

fun
to
be...

AND
A&D Company Limited
AD-5711

100分タイマー

..... ご使用前に

- お使いになる前に、本体裏の絶縁テープを外してください。
- 電池を誤って飲み込むことのないよう、機器および電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万が一、飲み込んだ場合は直ちに医師と相談してください。
- **タイマーの設定**
[分]、および、[秒]のボタンを押して、時間を設定します。ボタンを押すたびに表示が変わります。
- **スタート/ストップ**
タイマー設定値が表示されているときに、[スタート/ストップ]ボタンを押すと、カウントダウン動作が開始します。再び[スタート/ストップ]ボタンを押すと停止します。
- **ブザー**
カウントダウン動作が完了すると、ブザーが鳴ります。何れかのボタンを押すと、ブザーが鳴り止みます。
- **リセット**
[分][秒]を同時に押すとタイマー設定値がリセットされます。
- **電池交換**
裏側の電池蓋をスライドさせて、開けてください。
電池の極性をよく確認して交換してください。
(電池の+極が上向きです)
- **注意**
 - ※ 表示が薄くなったときには、電池を交換してください。
 - ※ 使用済み電池は、市町村の条例に基づいて処理してください。
 - ※ 強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
 - ※ 防水型ではありませんので水中や直接水がかかる様な場所でのご使用は避けてください。

