

デジタル温度計

AD-5622

ご使用前に

- お使いになる前に、本体裏の絶縁テープを外してください。
- 電池を誤って飲み込むことのないよう、機器および電池は幼児の手の届かない所に保管してください。万が一、飲み込んだ場合は直ちに医師と相談してください。
- 防水型ではありませんので水中や直接水がかかる様な場所でのご使用は避けてください。

測定方法

- (1) 温度計に被せてあるシースフォルダを外します。
- (2) [ON] ボタンを押して電源を入れます。
- (3) 温度計のシース部を被測定物に40mm前後差し込みます。
- (4) 温度計が被測定物の温度を感知すると表示温度が変化していき、しばらくすると安定して温度を表示します。
- (5) 再度[ON] ボタンを押して電源を切ります。
※ 手で持ってお使いください。

オート・パワーオフ機能

電源が入ってから約15分後に、自動的に電源が切れます。

電池交換

- (1) 裏側の電池蓋をスライドさせて、開けてください。
- (2) 電池の極性をよく確認して交換してください。
※ 電池の+極が上向きです
※ 表示が薄くなったときは、電池を交換してください。

注意

- ※ 使用済み電池は、市町村の条例に基づいて処理してください。
- ※ 強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないでください、故障の原因になります。

仕様

| | |
|------------|----------------------------|
| 測定範囲 | -10℃~110℃ |
| 測定プローブ | 約φ2.5×136mm |
| サンプリング | 約1秒 |
| 表示分解能 | 0.1℃ |
| 測定精度 | ±1℃ |
| オートパワーオフ時間 | 約15分間 |
| 電源・電池寿命 | LR44、1年(1日 2時間使用) |
| 外形寸法・質量 | 約178(L)×22(W)×14(D)mm、約11g |
| 材質 | ABS(本体)、SUS304BA(プローブ) |
| 動作温度範囲 | 0~50℃(結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -10~60℃(結露しないこと) |
| 付属品 | 電池×1個(モニタ用) |

販売元

AND 株式会社 **イーアンド・デイ**

東京都豊島区東池袋3-23-14

<http://www.aandd.co.jp>